


UNIX **LINE**



УЛИЧНЫЙ ВСЕПОГОДНЫЙ ТЕННИСНЫЙ СТОЛ UNIX LINE OUTDOOR ACP 6 MM

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

UNIX

Экосистема Unix

Гармоничное развитие и оздоровление

Забота о своём здоровье и долголетию, здоровье своих детей и близких — одна из базовых потребностей любого современного человека.

Каждому из нас хочется жить активно, ощущать себя бодрым и уверенным в себе долгие годы!

Мы знаем, что занятия спортом и активные тренировки помогают не только развивать тело, но и укрепляют наши силы, расширяют возможности, помогают нам увидеть и почувствовать все самые яркие краски этого мира.



Инновации, надёжность и профессионализм

Мы стремимся помочь каждому из вас достичь самых высоких вершин, добиться лучших результатов в работе над собой.

За время нашей деятельности мы смогли понять, как сделать тренировки и занятия спортом удовольствием.

Мы знаем, что эффективность занятий сильно зависит от качества оборудования, с помощью которого проводятся тренировки.


Качество, современные разработки, инновационные технологии

Мы предлагаем оборудование, которое вдохновляет и неизбежно ведёт к результату.

Минималистичный дизайн, высокая функциональность и практичность — характеристики, которыми вы сможете наслаждаться вместе с нами.



БОЛЕЕ 15 ЛЕТ МЫ ПОМОГАЕМ ВАМ
ПРИБЛИЗИТЬСЯ К СВОЕЙ
МЕЧТЕ О ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ,
СВОБОДЕ ДВИЖЕНИЯ,
ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ
ЖИЗНИ



Надёжность и гарантия

Оборудование проходит многоуровневую заводскую проверку.

Мы обеспечиваем самой длительной на рынке гарантией в течение двух лет. Постгарантийное обслуживание на базе собственных и партнёрских сервисных центров мы предоставляем на всей территории России.

Присоединяйтесь к миллионам розничных покупателей продукции UNIX, которые обращаются к нашей продукции снова и снова.

Выбрав UNIX, вы обретёте настоящего проверенного временем Друга, который поддержит вас на пути к новым достижениям и активной жизни.

Кардиотренажёры

беговые дорожки
и велотренажёры,
эллиптические и гребные
тренажёры, продукция для
фитнеса и занятий йогой.

Тренажёры и станции для силовых тренировок

домашние и коммерческие
многофункциональные
комплексы, скамьи, турники,
тренажёры для работы
с утяжелением.

Оборудование и приспособления для активного отдыха

теннисные и игровые столы,
батуты для помещений и
улицы, баскетбольные кольца,
стойки, щиты, ворота для
футбола и многое другое.

Продукция для здоровья и восстановления

массажные и инверсионные
столы, массажные кресла
и массажёры для разных
частей тела.

Товары для самых активных малышей

манежи и игровые комплексы,
домашняя и садовая детская
мебель, стульчики для
кормления и игрушки
для творческого развития.



Рады приветствовать вас!

Мы благодарим вас за выбор продукции компании UNIX.

Для обеспечения максимальной сохранности и длительного срока службы нашей продукции, просим внимательно изучить данное Руководство перед сборкой и началом эксплуатации.

Электронный вариант документа вы всегда можете найти на официальном сайте компании **UNIX** по адресу <https://unixfit.ru/> в разделе «Покупателям».

Помните, что регулярные занятия спортом способствуют улучшению вашего физического состояния. С продукцией бренда **UNIX** вы можете быть уверены, что ваше тело на многие годы останется подтянутым и красивым.

Бренд **UNIX FIT** постоянно развивается и создаёт свои изделия на базе самых современных разработок и инновационных технологий. Для изучения полного ассортимента нашей продукции перейдите на официальный сайт компании. Для этого используйте QR-код, представленный на этой странице.




UNIXFIT.RU



Перед сборкой и началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте Руководство. Сохраните для дальнейшего использования. Характеристики продукта могут отличаться от представленных на иллюстрациях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Общие положения и описание устройства



Уличный всепогодный теннисный стол UNIX Line Outdoor ACP 6 мм — надёжная конструкция, предназначенная для размещения как в помещениях, так и под открытым небом.

Столешница теннисного стола сделана из композитной алюминиевой панели (АСР) — современного материала, имеющего высокую устойчивость к атмосферным осадкам, выцветанию и механическим повреждениям. Стол без проблем переносит снег, дождь, низкие температуры и жаркую погоду. Игровая поверхность всепогодного стола обеспечивает отличный отскок мяча и равномерное распределение силы удара.

Поверхность стола выполнена из АСР толщиной 6 мм на усиленном подстолье, что делает стол более прочным и устойчивым.

Металлическая конструкция рассчитана на самые сложные условия эксплуатации и обеспечивает длительный срок службы без изменения формы стола и его рабочих характеристик. Стол подойдёт для установки в общественных местах, на открытых спортивных площадках, во дворах.

Складная конструкция позволяет быстро собирать и разбирать стол, при необходимости убирая его на хранение в помещение.

Надёжная система фиксации и прочные ножки обеспечивают столу высокую устойчивость.

Возможно регулирование ножек по высоте, что позволяет размещать стол на площадках с небольшими неровностями и уклоном. Четыре колёсные пары повышают мобильность стола, но при этом колёса фиксируются, и в рабочем положении стол неподвижен.

Стол можно использовать для одиночной игры, разместив одну из столешниц вертикально.

Техника безопасности при использовании всепогодного теннисного стола

ВАЖНО!

- Стол предназначен исключительно для игры в настольный теннис. Использование стола для других целей не допускается.
- Перед началом использования изделия тщательно осмотрите стол и его элементы на предмет наличия повреждений. При обнаружении серьёзных повреждений столешницы (трещины, сколы, борозды и т.д) а также значительных повреждений рамы, ножек или колёс использовать всепогодный теннисный стол запрещается!
- Сборка/разборка стола должна выполняться с соблюдением мер техники безопасности.
- При повреждении стола не пытайтесь ремонтировать оборудование самостоятельно.
- Регулярно проверяйте состояние столешницы, рамы, колёс, соединений.
- При обнаружении повреждений или дефектных деталей незамедлительно организуйте их замену. Не используйте стол до тех пор, пока неисправность не будет устранена.
- Для ремонта и замены используйте оригинальные запчасти и детали.



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Устанавливайте стол на максимально ровной поверхности.
- Для дополнительной защиты поверхности и конструкций стола от атмосферных воздействий используйте специальный защитный чехол. Защитный чехол не входит в комплект поставки и приобретается отдельно. Для покупки обратитесь в магазин, где вы приобрели теннисный стол.
- В процессе ухода за поверхностью столешницы и металлическими элементами стола **избегайте применения агрессивных жидкостей и абразивных средств.** Протирайте столешницы опоры стола мягкой влажной тканью.
- Храните стол в сложенном положении в защищённом от ветра и атмосферных осадков месте.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярно проверяйте состояние крепёжных элементов, подвижность роликов и колёс, общую стабильность конструкции и натяжение сетки. Перед игрой контролируйте горизонтальность поверхности стола. При необходимости отрегулируйте высоту колёс.
- Сохраняйте оригинальную упаковку для транспортировки.

Подробная пошаговая инструкция

1. Гайка M12 колпачковая  8 шт	2. Гайка M12  8 шт	3. Шайбы M12  8 шт	4. Болт M10 × 180 мм  4 шт	5. Шайбы M10  4 шт	6. Колесо разблокированное  4 шт	7. Колесо заблокированное  4 шт
---	--	--	--	--	---	--




ШАГ 1

Установите колесо без фиксатора и колесо с фиксатором на Т-образную ножку стола.

Зафиксируйте колёса с помощью крепёжных элементов из комплекта.

Соберите все четыре ножки.

Проверьте подвижность колёс и свободное движение роликов.



ШАГ 2

Аккуратно разместите половину столешницы лицевой стороной вниз на картонную подложку, чтобы избежать царапин.

Поднимите вверх опоры, закреплённые на столешнице.

Диагональные элементы должны быть полностью раскрыты.

Установите на короткие опоры Т-образные ножки согласно представленной схеме.

Зафиксируйте Т-образные ножки в опорах столешницы болтами (Е).

ШАГ 3

Поставьте стол на ножки с колёсами и приведите столешницу в вертикальное положение.

Согласно шагам 1 и 2 соберите вторую половину стола.

ШАГ 4

Переверните столешницы. Отрегулируйте высоту ножек и колёс.

Соедините обе столешницы. Установите и натяните сетку из комплекта стола.

Тренируйтесь
вместе с ***UNIX***



UNIXFIT.RU