

UNIX **LINE**



**БАСКЕТБОЛЬНАЯ СТОЙКА UNIX LINE
B-STAND-PC 54X32 R45 H230-305 CM,
B-STAND-TG 54X32 R45 H230-305 CM**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

UNIX

Экосистема UNIX

Гармоничное развитие и оздоровление

Забота о своём здоровье и долголетию, здоровье своих детей и близких – одна из базовых потребностей любого современного человека.

Каждому из нас хочется жить активно, ощущать себя бодрым и уверенным в себе долгие годы!

Мы знаем, что занятия спортом и активные тренировки помогают не только развивать тело, но и укрепляют наши силы, расширяют возможности, помогают нам увидеть и почувствовать все самые яркие краски этого мира.



Инновации, надёжность и профессионализм

Мы стремимся помочь каждому из вас достичь самых высоких вершин, добиться лучших результатов в работе над собой.

За время нашей деятельности мы смогли понять, как сделать тренировки и занятия спортом удовольствием.

Мы знаем, что эффективность занятий сильно зависит от качества оборудования, с помощью которого проводятся тренировки.

Качество, современные разработки, инновационные технологии

Мы предлагаем оборудование, которое вдохновляет и неизбежно ведёт к результату.

Минималистичный дизайн, высокая функциональность и практичность – характеристики, которыми вы сможете наслаждаться вместе с нами.

UNIX

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ МЫ ПОМОГАЕМ ВАМ
ПРИБЛИЗИТЬСЯ К СВОЕЙ
МЕЧТЕ О ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ,
СВОБОДЕ ДВИЖЕНИЯ,
ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ
ЖИЗНИ



Надёжность и гарантия

Оборудование проходит многоуровневую заводскую проверку.

Мы обеспечиваем самой длительной на рынке гарантией в течение двух лет. Постгарантийное обслуживание на базе собственных и партнёрских сервисных центров мы предоставляем на всей территории России.

Присоединяйтесь к миллионам розничных покупателей продукции UNIX, которые обращаются к нашей продукции снова и снова.

Выбрав UNIX, вы обретёте настоящего проверенного временем Друга, который поддержит вас на пути к новым достижениям и активной жизни.

Кардиотренажёры

беговые дорожки и велотренажёры, эллиптические и гребные тренажёры, продукция для фитнеса и занятий йогой.

Тренажёры и станции для силовых тренировок

домашние и коммерческие многофункциональные комплексы, скамьи, турники, тренажёры для работы с утяжелением.

Оборудование и приспособления для активного отдыха

теннисные и игровые столы, батуты для помещений и улицы, баскетбольные кольца, стойки, щиты, ворота для футбола и многое другое.

Продукция для здоровья и восстановления

массажные и инверсионные столы, массажные кресла и массажёры для разных частей тела.

Товары для самых активных малышей

манежи и игровые комплексы, домашняя и садовая детская мебель, стульчики для кормления и игрушки для творческого развития.

UNIX

Рады приветствовать вас!

Мы благодарим вас за выбор продукции компании UNIX.

Для обеспечения максимальной сохранности и длительного срока службы нашей продукции, просим внимательно изучить данное Руководство перед сборкой и началом эксплуатации.

Электронный вариант документа вы всегда можете найти на официальном сайте компании **UNIX** по адресу unixfit.ru

Помните, что регулярные занятия спортом способствуют улучшению вашего физического состояния. С продукцией бренда **UNIX** вы можете быть уверены, что ваше тело на многие годы останется подтянутым и красивым.

Бренд **UNIX** постоянно развивается и создаёт свои изделия на базе самых современных разработок и инновационных технологий. Для изучения полного ассортимента нашей продукции перейдите на официальный сайт компании. Для этого используйте QR-код, представленный на этой странице.



UNIXFIT.RU



Перед сборкой и началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте Руководство. Сохраните для дальнейшего использования. Характеристики продукта могут отличаться от представленных на иллюстрациях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

ВАЖНО!

- Все баскетбольные комплексы, включая выставочные образцы, должны быть закреплены в соответствии с инструкцией. Её несоблюдение может привести к серьёзным травмам. Перед сборкой внимательно прочитайте информацию о мерах предосторожности и правилах эксплуатации.
- Сборка изделия должна осуществляться не менее чем 2 взрослыми людьми. Заранее подготовьте крепкий трос и два гаечных ключа.

Инструкция подходит для артикулов

- BSTS305_54PCBK
- BSTS305_54TGBK

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Владелец изделия должен убедиться, что все участники игры знают и соблюдают нижеизложенные правила. Для обеспечения безопасной эксплуатации не пытайтесь производить сборку системы без соблюдения настоящих рекомендаций.

Перед началом сборки прочтите инструкцию и проверьте наличие деталей и/или дополнительных инструкций внутри коробки, используя маркировку, приведенную в данном руководстве. Помните, что неправильная установка, обслуживание и эксплуатация данной системы могут привести к серьёзным травмам.

- Использование стремянки во время сборки требует чрезвычайной осторожности.
- Сборка изделия требует участия как минимум 4 взрослых.
- Регулярно проверяйте резервуар на предмет отсутствия утечки. Медленное протекание может привести к непредсказуемым последствиям.
- При сборке убедитесь, что все секции шеста плотно закреплены. В противном случае секции могут разъединиться во время игры или транспортировки системы.
- Ненадлежащие климатические условия, коррозия или неправильное хранение могут привести к повреждению изделия.
- Данное изделие предназначено для домашнего использования в рекреационных целях и не может быть использовано для слишком активных игр.
- Внимательно прочитайте Меры предосторожности, написанные на шесте.
- Срок службы изделия зависит от многих внешних условий. Окружающая среда и поверхность, на которой размещена стойка, а также воздействие агрессивных веществ. Особое значение имеют пестициды, гербициды и соли.
- Процесс регулировки высоты стойки требует участия или как минимум наблюдения взрослых


ВНИМАНИЕ!


Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте инструкцию. В противном случае повышается риск травмы или повреждения оборудования. Информирование пользователей изделия о мерах предосторожности является обязанностью владельца

- НИКОГДА НЕ ВИСИТЕ на кольце или других частях изделия, в том числе на щите, опорных кронштейнах и сетке.
- Во время игры, особенно при выполнении забрасывания мяча сверху (dunk), игрок должен держать лицо подальше от щита, кольца и сетки. Возможно получение серьезной травмы!
- Не залезайте и не съезжайте с шеста. Не трясите шест и не разрешайте детям играть у основания стойки.
- После завершения сборки незамедлительно заполните резервуар водой или песком. Никогда не оставляйте систему в собранном виде с пустым резервуаром, поскольку это может привести к опрокидыванию конструкции.
- Держите пальцы и руки подальше от подвижных элементов конструкции в процессе регулировки высоты или перемещения изделия.
- Детям не разрешается осуществлять регулировку или транспортировку изделия без присутствия взрослых.
- Не надевайте украшения (кольца, часы, цепочки и пр.) во время игр во избежание их запутывания в сетке.
- Устанавливайте изделие на ровной поверхности без мелких острых предметов. Повреждение резервуара приведёт к протечке и дальнейшему опрокидыванию конструкции.
- Не допускайте попадания органических материалов на поверхность основания. Трава, мусор и т.д. могут вызвать коррозию и/или изменение цвета.
- Перед каждым использованием проверяйте стабильность конструкции.
- Не используйте изделие в ветреных и иных неблагоприятных погодных условиях во избежание опрокидывания конструкции. Храните изделие вдали от ветра и электрических кабелей.
- Никогда не используйте изделие, если вы обнаружили неисправность.
- Выполняйте перемещение стойки аккуратно во избежание сдвигов подвижных механизмов.
- Следите за тем, чтобы заглушка на верхней части шеста всегда была на месте.
- Не допускайте замерзания воды в резервуаре. В холодное время года добавляйте в воду антифриз, песок, либо опустошите резервуар и поместите изделие на хранение.
- Не разрешается сидеть или стоять на основании изделия во время его транспортировки.
- Не разрешается использовать изделие, установленное на транспортировочные колеса.
- С осторожностью перемещайте изделие по неровной поверхности. Не размещайте изделие на наклонных поверхностях.
- Далее в руководстве вы найдёте информацию о сборке и обслуживании изделия.

Комплектация

№	Количество	Описание	№	Количество	Описание
A1-A4	1	Болт M12*160 мм	Q	6	Треугольный кронштейн
B1-B3	2	Болт M12*160 мм	R	1	Рукоятка
C1-C3	4	Болт M12*60 мм	CC	1	Щит
D1-D3	4	Болт M10*40 мм	AA	1	Кольцо
E1-E3	1	Болт M8*70 мм	BB	1	Основание
F1-F4	1	Болт M10*140 мм	DD	1	Защитная накладка
G1-G3	2	Болт M10*110 мм	K	2	Крепление колеса
H1-H3	2	Болт M8*130 мм	S	2	Короткая распорка щита
I1-I3	4	Болт M8*25 мм	T	2	Длинная распорка щита
J1-J2	1	Болт M8*30 мм	W	1	Верхняя труба
M	2	Колесо	X	1	Средняя труба
O	2	Крышка основания	Y	1	Нижняя труба
N	1	Заглушка верхней трубы	U1-U4	4	Диагональный кронштейн
P	1	Сетка	Z	1	Подъемный стержень для регулировки высоты
L1-L2	2	Пластина	V	1	Колесный вал






СБОРКА

Шаг 1

Соедините вместе все части шеста (W, X, Y), как показано на рисунке слева. Закрепите кронштейн Q, пластины L1 и L2 с помощью болтов H1, H2, H3.

Далее с силой ударьте конец об кусок дерева или фанеры 3–4 раза, как показано на рисунке справа.





Шаг 2

Зафиксируйте положение частей шеста с помощью болтов G1, G2, G3. Закрепите нижнюю часть Y на основании BB с помощью болта J1. Убедитесь, что кронштейн Q оказался на задней части стойки.


Установите кронштейны U1-U4 на средней части шеста (X) болтами F1-F4. По очереди пропустите колёсный вал (V) через колесо (M), крепление колеса (K) и отверстия на основании стойки (BB).

Как показано на рисунке справа, зафиксируйте кронштейны U1-U4 на основании с помощью болтов 11-14. Убедитесь, что кронштейны U1, U2 закреплены по обеим сторонам основания (BB), а крепление колеса (M) соединено с нижними концами кронштейнов U3, U4.





Шаг 3

Закрепите кольцо AA на передней стороне щита CC, как показано на рисунке. Перед сборкой кольца отсоедините идущие в комплекте маленькие пружины.



Шаг 4




Зафиксируйте кронштейны щита S, T на задней стороне щита CC.



Шаг 5


Установите механизм регулировки высоты Z, как показано на рисунке.

Закрепите накладку DD на кронштейнах U1, U2 с помощью липучек.




Шаг 6

Закрепите сетку Р на кольце АА.



Шаг 7


Наполните резервуар песком.



РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОЛЬЦА


Примерная возможная высота щита и кольца — от 2 до 3 метров. Чтобы поднять или опустить щит, поверните рукоятку.

Рукоятка (R) может быть демонтирована или установлена на место с помощью болта (Z1) на конце регулировочного механизма (Z).



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Перед перемещением установите высоту стойки на минимальное значение.
2. Наклоните стойку назад, как показано на рисунке, пока конструкция не встанет на колеса.
3. Переместите изделие в нужное место.
4. Аккуратно верните стойку в вертикальное положение.
5. Убедитесь в стабильности системы



**Тренируйтесь
вместе с *UNIX***



UNIXFIT.RU