

UNIX **LINE**



БАСКЕТБОЛЬНАЯ СТОЙКА B-STAND-PC 48 X 32 R45 H230-305 CM

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

UNIX


Экосистема UNIX

Гармоничное развитие и оздоровление

Забота о своём здоровье и долголетию, здоровье своих детей и близких – одна из базовых потребностей любого современного человека.

Каждому из нас хочется жить активно, ощущать себя бодрым и уверенным в себе долгие годы!

Мы знаем, что занятия спортом и активные тренировки помогают не только развивать тело, но и укрепляют наши силы, расширяют возможности, помогают нам увидеть и почувствовать все самые яркие краски этого мира.



Инновации, надёжность и профессионализм

Мы стремимся помочь каждому из вас достичь самых высоких вершин, добиться лучших результатов в работе над собой.

За время нашей деятельности мы смогли понять, как сделать тренировки и занятия спортом удовольствием.

Мы знаем, что эффективность занятий сильно зависит от качества оборудования, с помощью которого проводятся тренировки.


Качество, современные разработки, инновационные технологии

Мы предлагаем оборудование, которое вдохновляет и неизбежно ведёт к результату.

Минималистичный дизайн, высокая функциональность и практичность – характеристики, которыми вы сможете наслаждаться вместе с нами.

UNIX

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ МЫ ПОМОГАЕМ ВАМ
ПРИБЛИЗИТЬСЯ К СВОЕЙ
МЕЧТЕ О ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ,
СВОБОДЕ ДВИЖЕНИЯ,
ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ
ЖИЗНИ



Надёжность и гарантия

Оборудование проходит многоуровневую заводскую проверку.

Мы обеспечиваем самой длительной на рынке гарантией в течение двух лет. Постгарантийное обслуживание на базе собственных и партнёрских сервисных центров мы предоставляем на всей территории России.

Присоединяйтесь к миллионам розничных покупателей продукции UNIX, которые обращаются к нашей продукции снова и снова.

Выбрав UNIX, вы обретёте настоящего проверенного временем Друга, который поддержит вас на пути к новым достижениям и активной жизни.

Кардиотренажёры

беговые дорожки и велотренажёры, эллиптические и гребные тренажёры, продукция для фитнеса и занятий йогой.

Тренажёры и станции для силовых тренировок

домашние и коммерческие многофункциональные комплексы, скамьи, турники, тренажёры для работы с утяжелением.

Оборудование и приспособления для активного отдыха

теннисные и игровые столы, батуты для помещений и улицы, баскетбольные кольца, стойки, щиты, ворота для футбола и многое другое.

Продукция для здоровья и восстановления

массажные и инверсионные столы, массажные кресла и массажёры для разных частей тела.

Товары для самых активных малышей

манежи и игровые комплексы, домашняя и садовая детская мебель, стульчики для кормления и игрушки для творческого развития.



Рады приветствовать вас!

Мы благодарим вас за выбор продукции компании UNIX.

Для обеспечения максимальной сохранности и длительного срока службы нашей продукции, просим внимательно изучить данное Руководство перед сборкой и началом эксплуатации.

Электронный вариант документа вы всегда можете найти на официальном сайте компании **UNIX** по адресу unixfit.ru

Помните, что регулярные занятия спортом способствуют улучшению вашего физического состояния. С продукцией бренда **UNIX** вы можете быть уверены, что ваше тело на многие годы останется подтянутым и красивым.

Бренд **UNIX** постоянно развивается и создаёт свои изделия на базе самых современных разработок и инновационных технологий. Для изучения полного ассортимента нашей продукции перейдите на официальный сайт компании. Для этого используйте QR-код, представленный на этой странице.



UNIXFIT.RU



Перед сборкой и началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте Руководство. Сохраните для дальнейшего использования. Характеристики продукта могут отличаться от представленных на иллюстрациях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

ВАЖНО!

- Любые баскетбольные системы, в том числе предназначенные для игры, должны быть собраны и отрегулированы в соответствии с инструкцией. Несоблюдение приведённых ниже указаний может привести к серьёзным травмам.
- Перед сборкой внимательно прочтите инструкцию и включённые в неё меры предосторожности. Пожалуйста, присматривайте за детьми, когда они играют с этим изделием. Сборка стойки должна осуществляться только взрослыми!
- Неправильная установка или висение на кольце может привести к серьёзным травмам.

Баскетбольная стойка предназначена для домашнего использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для обеспечения безопасной эксплуатации изделия его владелец должен убедиться, что все участники игры знают и соблюдают нижеизложенные правила. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с настоящими рекомендациями.

Перед началом сборки прочтите инструкцию и проверьте наличие деталей и дополнительных инструкций внутри коробки, используя маркировку, приведенную в данном руководстве. Помните, что неправильная установка, обслуживание и эксплуатация данной системы могут привести к серьёзным травмам.

- Перемещение изделия должно выполняться не менее чем тремя взрослыми, способными выдержать его вес. Не допускайте детей к перемещению стойки.
- Встаньте напротив стойки и наклоните опору вперёд, пока положение конструкции не уравновесится на колёсах для транспортировки.
- Далее переместите стойку в нужное место и осторожно опустите опору обратно.

ВАЖНО!

1. Не повисайте на кольце и не забирайтесь на стойку: это может привести к травмам или повреждению оборудования. Не выполняйте на этой системе упражнения с подбрасыванием мяча (dunk), так как она не предназначена для подобного использования. Не разрешайте детям забираться на баскетбольную стойку.
2. Никогда не оставляйте собранное изделие с пустым весовым резервуаром.
3. Регулярно проверяйте резервуар на предмет отсутствия утечки. Медленное протекание может привести к неожиданному опрокидыванию системы или повреждению полового покрытия при использовании внутри помещения.
4. При сборке надёжно закрепите секции шеста. В противном случае секции могут разъединиться во время игры или транспортировки системы.


5. Перед каждым использованием проверяйте прочность креплений и целостность соединительных элементов.
6. Воздействие неблагоприятных погодных условий, коррозия или неправильное хранение могут привести к повреждению изделия.
7. Стойка не предназначена для детей младше 3 лет.
8. Во время игры участники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте инструкцию. В противном случае повышается риск травмы или повреждения оборудования. Владелец обязан ознакомить всех пользователей с мерами предосторожности.


Регулировка высоты кольца

Как показано на рисунке, потяните на себя рукоятку (отмечена как EE на рисунке), чтобы поднять или опустить кольцо.

































Перемещение изделия

1. Перед перемещением установите минимальную высоту стойки и наклоните назад, как показано на рисунке.
2. Перемещайте изделие только по ровной поверхности.
3. Переместив стойку в нужное место, верните её в исходное положение и отрегулируйте высоту.




Список деталей

<p>M12×180 мм</p>  <p>1 шт</p>	<p>M12×180 мм</p>  <p>2 шт</p>	<p>M12×180 мм</p>  <p>2 шт</p>	<p>M12×180 мм</p>  <p>1 шт</p>
<p>M10×100 мм</p>  <p>1 шт</p>	<p>M10×90 мм</p>  <p>2 шт</p>	<p>M8×110 мм</p>  <p>2 шт</p>	<p>M8×90 мм</p>  <p>2 шт</p>
<p>M8×45 мм</p>  <p>1 шт</p>	<p>M8×40 мм</p>  <p>2 шт</p>	<p>M8×20 мм</p>  <p>2 шт</p>	<p>M8×16 мм</p>  <p>2 шт</p>
<p>L</p>  <p>2 шт</p>	<p>M</p>  <p>2 шт</p>	<p>N</p>  <p>1 шт</p>	<p>O</p>  <p>2 шт</p>
<p>P</p>  <p>1 шт</p>	<p>Q</p>  <p>1 шт</p>	<p>R</p>  <p>2 шт</p>	<p>S</p>  <p>2 шт</p>
<p>T</p>  <p>2 шт</p>	<p>U1</p>  <p>1 шт</p>	<p>U2</p>  <p>1 шт</p>	<p>V</p>  <p>1 шт</p>
<p>W</p>  <p>1 шт</p>	<p>X</p>  <p>1 шт</p>	<p>Y</p>  <p>1 шт</p>	<p>GG</p>  <p>1 шт</p>

HH  1 шт	AA  1 шт	BB  1 шт	CC  1 шт
DD  1 шт			

Инструкция по сборке


Шаг 1



Соедините верхнюю (W) и среднюю (X) части шеста, как показано на рисунке справа. Для удобства последующей установки обратите внимание на направление отверстий на шесте.


Далее установите на средней части шеста (X) горизонтальный блок (Q) с помощью болтов G1, G2 и G3.

Шаг 2



Если нижняя часть шеста имеет заусенцы или деформацию на конце, с силой ударьте конец трубы о кусок дерева или фанеры 3–4 раза, как показано на рисунке слева.

Шаг 3




1. Как показано на рисунке слева, закрепите вместе верхнюю (W), среднюю (X) и нижнюю (Y) части шеста с помощью болтов E1, E2, E3.

2. Пропустите колёсный вал (V) через отверстия на основании стойки (BB), нижнюю часть шеста (Y) и колесо (M). Обратите внимание, горизонтальный блок (Q) должен оказаться на задней части шеста.


Шаг 4

3. Как показано на рисунке справа, установите кронштейны U1 и U2 на нижней части шеста (Y) болтами D1, D2, D3 и J1, J2, J3. Сохраните ориентацию верхней и нижней частей шеста.




Шаг 5

Соедините вместе кольцо (AA), щит (DD), и крепление щита (CC) с помощью болтов F1, F2, F3 и I1, I2, I3. При этом болтами F1, F2, F3 закрепите маленькие пружины (L) напротив отверстий на кольце (AA).



Шаг 6


Потяните крылья крепления щита (CC) в разные стороны. Далее зафиксируйте крылья на задней стороне щита (DD) с помощью болтов K1.



Как показано на рисунке выше, подсоедините кронштейны S и T к креплению щита (CC) с помощью болтов B1, B2, B4, B5. Установите втулку (B3) внутри крепления щита (CC).



Шаг 7

Закрепите кронштейны S и T на верхней части шеста (W) с помощью болтов C1, C2, C3, C4.




Шаг 8

Соедините верхний конец внешнего подъёмника (НН) с концом кронштейна Т с помощью болтов А1, А2, А3, А4. При этом втулки (А2) должны оказаться между кронштейном Т и внешним подъёмником (НН). Далее закрепите конец внутреннего подъёмника (GG) на горизонтальном блоке (Q) с помощью болтов Н1, Н2, Н3.



Шаг 9


Далее зафиксируйте положение кронштейна S болтом EE для удобства дальнейшей установки больших пружин (R).




Как показано на рисунке, закрепите один конец большой пружины (R) в отверстии на креплении щита (CC). Другой конец большой пружины (R) закрепите на болте EE, установленном шагом ранее.

Шаг 10

Как показано на рисунке, установите сетку (P) на кольцо (AA), а также заглушку (N) на верхней части шеста (W).



Из соображений безопасности рекомендуется наполнять резервуар песком, а не водой, особенно в холодное время года при использовании изделия на улице. Обратите внимание, что полностью высыпать песок обратно из резервуара будет невозможно.



**Тренируйтесь
вместе с *UNIX***



UNIXFIT.RU