




## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### БАТУТ FITNESS (130 CM)



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройства по мере необходимости и не уведомлять об этом пользователей.

Все зависит от конкретной модели продукта.




## РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ UNIX FIT!

Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на тренажёре нашего бренда. Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда **UNIX Fit** просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием тренажёра! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте.

**UNIX Fit** заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы, в том числе и по эксплуатации товара. Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретен. Уверены, вы с удовольствием будете пользоваться товарами нашего бренда! Помните, что регулярные занятия спортом способствуют улучшению вашего физического состояния, а также влияют на выработку эндорфинов. С брендом **UNIX Fit** вы можете быть уверены, что ваше тело на долгие годы останется подтянутым и красивым.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке. Все тренажёры бренда **UNIX Fit** много лет пользуются популярностью не только у взрослых, но и у их детей. Для того, чтобы изучить полный ассортимент продукции, перейдите на наш официальный сайт, наведя камеру на QR-код.



UNIXFIT.RU

## СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	4
Список деталей	5
Инструкция по сборке	6


# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

## ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию!







- Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
- Убедитесь, что батут собран правильно в соответствии с инструкциями в данном руководстве.
- Площадка для установки батуту должна быть абсолютно плоской и ровной. Если площадка не ровная, это может вызвать подвижность рамы и создать излишнюю нагрузку на крепления.
- Батут высотой более 51 см не рекомендуется для использования детьми младше 6 лет.
- Не допускается использование батута более чем 1 человеком одновременно.
- Не допускается ношение очков или шлемов при использовании батута.
- Не допускается падение или намеренное приземление на колени (это может привести к серьезной травме)
- Не допускается использовать батут в чрезмерно влажных или ветреных условиях.
- Не кувыркаться – это может привести к серьезной травме.
- Не позволяйте другим людям залезать под раму, а также сидеть, стоять или лежать на, или вблизи батута во время его использования.
- Не использовать батут в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также под воздействием лекарств, которые могут повлиять на ваш рассудок.
- Всегда надевайте носки перед использованием батута.
- Всегда снимайте украшения перед использованием батута.
- Всегда приземляйтесь в середину полотна батута.
- Всегда соблюдайте рекомендации по безопасности, указанные в инструкции к вашему батуту.
- Никогда не используйте батут в обуви.
- Никогда не разрешайте детям использовать батут без наблюдения взрослых.
- Перед прыжками на батуте осмотрите конструкцию и замените все изношенные, поврежденные или отсутствующие детали.
- Каждый раз перед использованием проверяйте, что бы батут находился на ровной поверхности с минимальным свободным пространством 2,5 метра по бокам и 8 метрами над батутом.
- Установка и разборка батута должны производиться с осторожностью, так как это может привести к травмам.
- Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ




1. Рама	1 ШТ.	10. Пластиковый винт	1 ШТ.
2. Нижний поручень	1 ШТ.	11. Фиксатор	1 ШТ.
3. Средний поручень	1 ШТ.	12. Винт М8*70	2 ШТ.
4. Верхний поручень	1 ШТ.	13. Винт М8*40	1 ШТ.
5. Боковой поручень	1 ШТ.	14. Шайба	3 ШТ.
6. Опора	6 ШТ.	15. Гайка	2 ШТ.
7. Пластина фиксации	1 ШТ.	16. L-образный ключ	1 ШТ.
8. Винт М12	1 ШТ.	17. Гаечный ключ	1 ШТ.
9. Винт М8	2 ШТ.	18. Крючок	1 ШТ.
		19. Крепления(доп.)	2 ШТ.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


<b>1</b>	<p>1. Крепко возьмитесь за обе половинки рамы в середине полуокружности и потяните их в стороны, как показано стрелками.</p>
	<p> Следите за тем, чтобы ваши пальцы не касались петель, а при открывании и закрывании прижимайте ногу к раме (как на рисунке ниже).</p> 
	<p> Каждый раз перед использованием проверяйте, чтобы каждая пара креплений была установлена четко на противоположных сторонах друг от друга. При обнаружении сломанных креплений замените их.</p>
<b>2</b>	<p>2. Закрепите фиксаторы в отверстиях, чтобы батут не мог случайно закрыться.</p>
	<b>3</b>
	<p></p>

4




4. Переверните раму батута (1) так, чтобы поверхность для прыжков находилась вверх ногами. Прикрутите опоры (6) к раме-

5




5. Снимите заглушки с концов опор.


6



6. Установите боковые поручни




7




7. Установите нижний поручень, как показано на рисунке.

9




9. Соедините средний и верхний поручень.

8



8. Зафиксируйте положение нижнего поручня.

10



10. Отрегулируйте высоту поручня.

Тренируйтесь вместе с **UNIX** **LINE** 